

¿Cómo diagnostico la pérdida del paquete usando el servidor del TelePresence?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo diagnostico la pérdida del paquete usando el servidor del TelePresence?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el servidor 7010 del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo diagnostico la pérdida del paquete usando el servidor del TelePresence?

A. El registro en la interfaz Web del servidor del TelePresence y va a la **configuración**. Para el umbral de la pérdida del paquete ingrese un número que refleje su red, su confiabilidad y el nivel de pérdida del paquete que usted sensación es aceptable (es decir fije el umbral a cero si usted quiere detectar toda la pérdida del paquete). Cualquier pérdida del paquete sobre este umbral está señalada en:

- Página del estatus de la conferencia: el estatus para los inlcudes de cada punto final cualquier pérdida del paquete
- Las estadísticas paginan para el punto final cuya llamada está experimentando la pérdida del paquete

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)