

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo obtener las Estadísticas de las llamadas del servidor del TelePresence?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el servidor 7010 del Cisco TelePresence.

### Q. ¿Cómo puedo obtener las Estadísticas de las llamadas del servidor del TelePresence?

A. Vaya a las **conferencias**, seleccione la conferencia que el punto final está adentro, y hace clic en el punto final que usted quiere ver las estadísticas de. Entonces haga clic las **estadísticas**. Para una explicación de detalle de cada campo, vea el tema de ayuda en línea, visualizando las estadísticas del punto final.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)