

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo configuro un sistema T3 para utilizar un servidor determinado del TelePresence?](#)

Introducción

Este documento describe cómo configurar un sistema T3 del Cisco TelePresence para utilizar un servidor determinado del TelePresence.

¿Cómo configuro un sistema T3 para utilizar un servidor determinado del TelePresence?

En la unidad de control del TelePresence (TCU), edite el archivo device.properties con el direccionamiento del servidor del TelePresence. Esté seguro de ingresar el nombre de usuario y contraseña correcto.

Consejo: Para más detalles, vea el [guía del administrador T3](#).

Abajo está un ejemplo del dispositivo/del archivo de propiedades que ilustra cómo puede ser configurado: