

# IOS XE a la nomenclatura de la asignación y del conjunto de características IOS en el Switches del Catalyst 3850/3650

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[IOS XE a la asignación de la versión de IOS](#)

[Relación entre el ID del producto y el conjunto de características de la licencia](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento describe el Cisco IOS Software que se ejecuta mientras que un proceso dentro del Cisco IOS XE en qué se llama la daemon IOS, o IOSd. Mientras que muchos de los componentes de infraestructura han emigrado del Cisco IOS al Cisco IOS XE tal como Alta disponibilidad, las características del Cisco IOS Software son exactamente lo mismo que los que se ejecutan dentro del Cisco IOS XE como hacen en un Cisco IOS Release tradicional.

Este documento es importante entender la asignación entre las versiones del Software Cisco IOS XE y la versión de IOS clásica respectiva que se ejecutan en los Cisco Catalyst 3850 Switch.

También explica el sufijo en el final del ID del producto del Catalyst 3850/3650 y qué significa.

## Prerequisites

### Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

### Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

## IOS XE a la asignación de la versión de IOS

Los ilustrates del cuadro 1 el IOS XE a la asignación IOS para las Plataformas del Catalyst 3850/3650.

IOS XE del **cuadro 1**. a la asignación de la versión de IOS.

Versión del Cisco IOS XE	Versión deL Cisco IOS
versiones 16.x	No aplicable
03.06.08E	15.2(2)E8
03.06.07E	15.2(2)E7
03.06.06E	15.2(2)E6
03.06.05E	15.2(2)E5
03.06.04E	15.2(2)E4
03.07.05E	15.2(3)E5
03.07.04E	15.2(3)E4

Cada **archivo de imagen del .bin** muestra ambas versiones en su nombre completo como esto:

cat3k\_caa-universalk9.SPA.03.06.08.E.152-2.E8.bin

### Relación entre el ID del producto y el conjunto de características de la licencia

Cuando usted navega a la [página de la descarga de software de Cisco](#) para el Switches del Catalyst 3850/3650, usted encontrará el ID del producto completo. Sin embargo, no hará juego exactamente con su ID del producto bajo **demonstración version output**. Estará sin la carta más reciente que es

Página de Cisco: Switch del Catalyst 3850-24P-S

Versión de la demostración: WS-C3850-24P

La carta final hace la referencia a un conjunto de características con las cuales conmute las naves, la **versión de la demostración** o la salida del derecho-a-uso de la **licencia de la demostración** mostrará la licencia actual.

El cuadro 2 muestra las cartas posibles y qué conjuntos de características traducen.

Nomenclatura del conjunto de características del **cuadro 2**. en el Switches del Catalyst 3850/3650.

Carta	Licencia
L	Base LAN
S	Base IP
E	Servicios IP

## Información Relacionada

- [Hoja de datos de los switches de la serie del Cisco Catalyst](#)
- [Cisco IOS XE y Cisco IOS Software Release 15](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)