

# Números, numeros de parte, y descripciones del producto de cables Cisco

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Números de producto de cable, números y descripción de la parte](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento proporciona la información necesaria para determinar las piezas de cable correctas para su equipo Cisco. Para localizar el cable correcto para sus necesidades, refiera a la tabla en los [números de producto de cable](#), sección de los [números y descripción de la parte](#). En la columna de hardware, localice la máquina para la cual usted necesita el cable, y después vea el número de producto correspondiente, el numero de parte, y la descripción de la parte.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

### [Convenciones](#)

Para la información sobre los convenios del documento, refiera a los [convenios de los consejos técnicos de Cisco](#).

## [Números de producto de cable, números y descripción de la parte](#)

Número	Numero de	Hardw	Descripción
--------	-----------	-------	-------------

del producto	parte	are	
APP-IC1=	76-0617	AGS	Puerto de la consola y cable
APP-JC1=	76-0636-01	AGS	Puerto de la consola y cable
CAB-232FC=	72-0794-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores del acceso, y placas de PC de AccessPro	TAXI MERCADO DE CAMBIOS DCE RS-232 10 PIES
CAB-232MT=	72-0793-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores del acceso, y placas de PC de AccessPro	TAXI DTE RS-232 DEL VARÓN 10 PIES
CAB-25AS-MMOD=	CAB-25AS-MMOD=	2509-2512, 2500	CABLE MÓDEM PARA CONEXIÓN A RJ45 SHLD
CAB-25AS-FDTE=	CAB-25AS-FDTE=	2509-2512, 2500	Conec-FDTEv del CABLE
CAB-25AS-TELCO=	CAB-25AS-TELCO=	2509-2512	CABLE 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN
CAB-3C232=	72-0670-01	3000	cable v del cable el 10Ft RS232 DTE 3000 del 10Ft RS232 DTE 3000
CAB-3C232C	72-0736-01	3000, 3104/	Cable RS232 DCE

		3204	
CAB-3C449=	72-0672-01	3000	cable del 10Ft RS449 DTE 3000
CAB-3C449C=	72-0738-01	3000, 3104/3204	Cable RS449 DCE
CAB-3C530=	72-0732-01	3000	cable del 10Ft RE530 DTE 3000
CAB-3CE18=	72-0676-01	3000, 2000, IGS	Cable del adaptador de los Ethernetes del 18"
CAB-3CV35V2=	72-0671-02	3000	cable V2 del 10ft V.35 DTE 3000
CAB-3CV35V2C=	72-0740-02	3000, 3104/3204	V.35 DCE Cable(V2)
CAB-3CX21=	72-0683-02	3000	cable del 10Ft X.21 DTE 3000
CAB-3CX21C=	72-0737-01	3000, 3104/3204	Cable X.21 DCE
CAB-449FC=	72-0796-01	7000, 4000, 2500	TAXI PIE MERCADO DE CAMBIOS DCE RS-449
CAB-449MT=	72-0795-01	7000, 4000, 2500	TAXI DTE RS-449 DEL VARÓN 10 PIES
CAB-500DCF=	29-0809-01	CS500	Conector DB-25, DCE hembra
CAB-500DCM=	29-0808-01	CS500	Conector DB-25, DCE MACHO
CAB-500DTF=	29-0810-01	CS500	Conector DB-25, DTE hembra
CAB-500DTM=	29-0811-01	CS500	Conector DB-25, DTE macho
CAB-500RJ=	31-0590-01	2500, CS500	Cable de la consola RJ-45
CAB-530MT=	72-0797-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores del acceso, y placas	TAXI DTE RS-530 DEL VARÓN 10 PIES

		de PC de Acces sPro	
CAB-5MODCM=	29-0881-01	CS500	Repuestos de los armados de cable v
CAB-7K232FC=	72-0751-01	7000 (SxSI P)	Taxi femenino el 10ft DCE RS-232
CAB-7K232MT=	72-0747-01	7000 (SxSI P)	Taxi femenino el 10ft EOL-HD DCE RS-440
CAB-7K449FC=	72-0753-01	7000 (SxSI P)	Taxi femenino el 10ft EOL-HD DCE RS-440
CAB-7K449MT=	72-0749-01	7000 (SxSI P)	Taxi el 10ft DTE RS-449 del varón EOL-HD.
CAB-7KCT1DB15=	72-0799-00	7500, 7000, 4000, y 3600	DSX1 a CSU DB-15 a través del cable
CAB-7KCT1NULL=	72-0800-00	7500, 7000, 4000, y 3600	DSX1 al cable de la falta de información CSU DB-15
CAB-7KV35FC=	72-0754-01	7000 (SxSI P)	Taxi femenino el 10ft EOL-HD DCE V.35. v
CAB-7KV35MC=	72-0762-01	7000 (SxSI P)	Taxi femenino el 10ft EOL-HD DTE V.35.
CAB-7KV35MC=	72-0763-01	7000 (SxSI P)	Taxi el 10ft DCE V.35 del varón EOL-HD.
CAB-7KV35MT=	72-0748-01	7000 (SxSI P)	Taxi el 10ft DTE V.35 del varón EOL-HD.
CAB-7KX21FC=	72-0764-01	7000 (SxSI P)	Taxi femenino el 10ft EOL-HD DCE X.21.
CAB-7KX21MT=	72-0750-01	7000 (SxSI P)	Taxi el 10ft DTE X.21 del varón EOL-HD.
CAB-8K=	72-0250	ASM (CSC-16)	8 línea Cable de transición

CAB-AC=	72-0259	Todos excepto el 7XXX	Potencia Cord,110V Power Cord,110Vv
CAB-ACA=	72-0746-01	Todos excepto el 7XXX	Enchufe, potencia Cord,Australian,10A
CAB-ACE=	72-0460	Todos excepto el 7XXX	Cable de alimentación eléctrica - Europa
CAB-ACI=	72-0556	Todos excepto el 7XXX	EI PWR, italiano, substituye CAB-ITL=
CAB-ACU=	72-0557	Todos excepto el 7XXX	Cable de alimentación eléctrica - Reino Unido
CAB-ADPTRS-RJ45=	CAB-ADPTRS-RJ45=	2500	8 ADAPTERS-RJ45 A RJ45 SHLD
CAB-AS51-8=	CAB-AS51-8=	AS5100	cable 8A "Y" del SE del indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor AS51 v
CAB-ATM-DS3/E3=	CAB-ATM-DS3/E3=	7000, 4000	Atmósfera Cable,DS3+e3;10ft.
CAB-E1-BNC=	CAB-E1-BNC=	7500, 7000, 4000, 3600 y servidores de acceso	E1 cable BNC 75ohm/Unbal los 5m
CAB-E1-DB15=	CAB-E1-DB15=	7500, 7000, 4000, 3600 y servidores de acceso	E1 ohmio/Bal los 5m del cable DB15 120

CAB-E1-DIN=	CAB-E1-DIN=	7000, 4000	Estruendo 120ohm/Bal los 5m del cable E1
CAB-E1-RJ48=	CAB-E1-RJ48=	7000, 4000	E1 cable RJ48 120ohm/Bal 5mv
CAB-E1-PRI=	CAB-E1-PRI=	7500, 7000, 4000, 3600 y servicios de acceso	CABLE PRI E1 ISDN, 10 PIES
CAB-E1-TWINAX=	CAB-E1-TWINAX=	7500, 7000, 4000, 3600 y servicios de acceso	Cable TWINAX 120ohm/Bal los 5m
CAB-FMDD=	72-0769-01	7000, 4000, AGS+	Mini DIN al taxi del convertidor estruendo
CAB-HNUL=	72-0727-01	7500, 7000, y 4000	Cabasy, módem nulo, DTE, HSSI
CAB-HSI1=	72-0710-01	7500, 7000, y 4000	Cable HSSI, varón a las conec del varón
CAB-IF=	72-0672	IGS	Transición de cable EOL el 10ft, IGS
CAB-IR=	72-0670	IGS	Transición de cable EOL el 10ft, IGS
CAB-IV=	72-0671	IGS	Transición de cable el 10ft V.35,IGS
CAB-IX=	72-0683-01	IGS	Cable Transition, 10ft.X.21.IGS
CAB-MC+/ENVM	72-0718-01	AGS+	Cable de CSC MC+to ENVM
CAB-NP232C=	72-0736-01	4000	cable del 10Ft RS232 DCE 4000
CAB-NP232T=	72-0670-01	4000	cable del 10ft RS232 DTE 4000

CAB-NP449C=	72-0738-01	4000	cable del 10Ft RS449 DCE 4000
CAB-NP449T=	72-0672-01	4000	cable del 10Ft RS449 DTE 4000
CAB-NP4B	CAB-NP4B	4000	CABASY, ISDN BRI LCKING I/F,4 vv
CAB-NP530=	72-0732-01	4000	RS-530 DTE (CISCO 3000)
CAB-NP8B	CAB-NP8B	4000	CABASY, ISDN BRI LCKING I/F 8
CAB-NP8B-LT	CAB-NP8B-LT	4000	CABASY, LÍNEA TERMINAT ISDN BRI
CAB-NPV35CV2=	72-0740-02	4000	cable V2 del 10ft V.35 DCE 4000
CAB-NPV35TV2=	72-0671-02	4000	cable V2 del 10ft V.35 DTE 4000
CAB-NPX21C=	72-0737-01	4000	cable del 10Ft X.21 DCE 4000
CAB-NPX21T=	72-0683-02	4000	cable del 10Ft X.21 DTE 4000
CAB-NV=	72-0488	AGS+	Cable CSC-MC
CAB-OCF=	75-1017-01	ASM	DB25, adaptador, DCE, F
CAB-OCM=	75-1018-01	ASM	DB25, adaptador, DCE, M
CAB-OCT=	72-0684	ASM	CABASY, pulpo
CAB-OCTAL-ASYNC=	CAB-OCTAL-ASYNC=	2509-2512	CABLE ASÍNCRONO 8PORT RJ45
CAB-OCTAL-FDTE=	CAB-OCTAL-FDTE=	2509-2512	CABLE OCTAL+RJ45-F
CAB-OCTAL-KIT=	CAB-OCTAL-KIT=	2509-2512	CABLE OCTAL+RJ45-MALE DSUBS
CAB-OTF=	75-1019-01	ASM	Adaptador DB25, DTE, F
CAB-OTM=	75-1020-01	ASM	Adaptador DB25, DTE, M
CAB-PCAVA=	CAB-PCAVA=	7500, 7000	PCA V-CABLE A PARA EL CIP
CAB-PCAVB=	CAB-PCAVB	7500, 7000	PCA V-CABLE B PARA EL CIP
CAB-PCAY=	CAB-PCAY=	7500, 7000	BUS PCA Y EQUIPO DE LA ETIQUETA Y-

			CABLE
CAB-R23=	74-0173	Para todas las Plataformas del router	Cable, Applique RS232
CAB-R23NZ=	72-0757-01	AGS+	Cable de transición DTE NRZI
CAB-R44=	74-0187	Para todas las Plataformas del router	Applique del cable RS449
CAB-RJ45=	CAB-RJ45=	2500, CS500	CAB-RJ45-RJ45 LOS 8FT
CAB-ST5=	72-0382	ST5-10(X)	Cable,ST5-10
CAB-V35FC=	72-0792-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores del acceso, y placas de PC de AccessPro	TAXI MERCADO DE CAMBIOS DCE V35 10 PIES
CAB-V35FT=	72-0801-01	4000	TAXI EL 10FT MERCADO DE CAMBIOS DTE V35
CAB-V35MC=	72-0802-01	4000	TAXI DCE V35 DEL VARÓN 10 PIES
CAB-V35MT=	72-0791-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores del acceso	TAXI DTE V35 del varón 10 pies



		o, y placas de PC de Acces sPro	
CAB- V35MTS=	72-0816- 01	1001	Blindaje 3 MTRS del MONTAJE V.35 del cable
CAB-VCF=	72-0685	AGS+	V.35,2-Mtr Cbl mantienen Fmale DCE
CAB- VCM=	72-0681	AGS+	V.35,2-Mtr cbl m-end male DCE
CAB-VTF=	72-0695	AGS+	V.35,2-Mtr Cbl mantienen Fmale DTE
CAB- VTM=	72-0682	AGS+	V.35,2-Mtr cbl m-end male DTE
CAB- X21FC=	72-0790- 01	1001	TAXI MERCADO DE CAMBIOS DCE X 21 10 PIES
CAB- X21MT(=)	72-0789- 01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servid ores del acces o, y placas de PC de Acces sPro	TAXI DTE X 21 DEL VARÓN 10 PIES
CAB- X21MT(=)	72-0252	AGS	Cable interno del Applique MCI/SCI
CAB- X21MT(=)	72-0676	3000, 2000, IGS	Cable flexible de los ETHERNETES el 18"
CAB- X21MT(=)	72-0712- 01	MGS, CGS	SHLD,MCI/SCI,Internal App Cable
CAB- X21MT(=)	72-0717- 01	AGS	SHLD,MCI/SCI,Internal App Cable

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)