

Contenido

[Pregunta:](#)

[Entorno:](#)

Pregunta:

¿Cómo localizo las direcciones MAC de los NIC en la Seguridad de la red de Cisco o envío por correo electrónico el dispositivo de seguridad?

Entorno:

Dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA), dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA), dispositivo de la Administración del Cisco Security (S A)

Las direcciones MAC de los NIC en la Seguridad de la red del theCisco o el dispositivo de seguridad del correo electrónico se pueden encontrar usando cualquiera de los medthods abajo.

Del archivo de configuración

La sección siguiente de WSA o del archivo de configuración ESA muestra las direcciones MAC para todos los NIC

```
<ethernet_settings>
  <ethernet>
    <ethernet_interface>Management</ethernet_interface>
    <media>autoselect</media>
    <media_opt></media_opt>
    <macaddr>00:c0:9f:3a:ec:1e</macaddr>
  </ethernet>
  <ethernet>
    <ethernet_interface>Data 2</ethernet_interface>
    <media>autoselect</media>
    <media_opt></media_opt>
    <macaddr>00:0e:0c:33:32:8a</macaddr>
  </ethernet>
  <ethernet>
    <ethernet_interface>Data 1</ethernet_interface>
    <media>autoselect</media>
    <media_opt></media_opt>
    <macaddr>00:c0:9f:3a:ec:1f</macaddr>
  </ethernet>
</ethernet_settings>
```

De la línea de comando

Podemos utilizar el comando CLI "*cli > etherconfig > los media*" y la salida debe mostrar las configuraciones de los Ethernetes junto con las direcciones MAC para los NIC en WSA, el ESA o el S A.