

Contenido

[Pregunta](#)

[Entorno](#)

[Síntomas](#)

[Solución](#)

Pregunta

¿Cómo usted configura el dispositivo de seguridad de la red de Cisco para utilizar una interfaz específica para el tráfico de la autenticación?

Entorno

AsyncOS 7.x y posterior.

Síntomas

Por abandono, Cisco WSA utilizará siempre la interfaz de administración para el tráfico de la autenticación de ruteo.

Solución

Podemos cambiar este comportamiento configurando una Static ruta en la tabla de ruteo y después especificar la interfaz apropiada que queremos utilizar para rutear.

1. Bajo rutas del >Network> GUI.
2. El teclado agrega la ruta.
3. Bajo el destino, especifique la dirección IP del servidor Active Directory.
4. Bajo sección del gateway, especifique el gateway apropiado de la interfaz.
5. Someta y confíe los cambios.