

# Contenido

[Pregunta:](#)

[Entorno:](#)

[CLI](#)

[GUI](#)

## Pregunta:

¿Cómo instalo las teclas de función en un dispositivo de seguridad del correo electrónico o de la red de Cisco?

## Entorno:

Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA), dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA), dispositivo de la Administración de seguridad (S A), todas las versiones de AsyncOS

Usted puede instalar las teclas de función en el orSMA ESA, WSA vía el CLI o el GUI. Vea por favor las instrucciones para cada uno abajo:

## CLI

-----  
CLI> featurekey

Enter feature key, or press Enter to go to the main prompt.

[ ]> <feature key >

## GUI

- 
1. Bajo “administración del sistema” ---> **las** “teclas de función, en “sección de la activación de la característica la”, ingresan las teclas de función en “campo de las **teclas de función el**”.
  2. El tecleo “somete la clave”.