



# Página de la respuesta automática del permiso en un teléfono de Multiplatform de las 8800 Series del teléfono IP de Cisco

## Introducción



La activación de la página de la respuesta automática en el teléfono IP de Cisco permite que conteste automáticamente a cualquier llamada entrante o página sin usted que tiene que validar la página. Esta característica se diseña para trabajar usando las manos libres o las auriculares.

Para contestar automáticamente a las llamadas cuando se activa la página de la respuesta automática, tome la nota del siguiente:

### Al usar las auriculares

- Asegúrese de que sus auriculares estén conectadas correctamente con el teléfono.
- Asegúrese de que el botón  de las auriculares esté encendido para arriba. Esto indica que usted está en el modo de las auriculares.
- No utilice el botón  de las auriculares para comenzar o para terminar las llamadas. Presionar este botón apaga el modo de las auriculares. Utilice los botones y los softkeys en lugar de otro.
- Si usted desea cambiar al modo de las manos libres, presione simplemente el botón de las manos libres. Esto apaga automáticamente el modo de las auriculares y utiliza las manos libres.
- Si usted desea cambiar para fijar a mano el modo, levante simplemente el microteléfono. Esto apaga automáticamente el modo de las auriculares y utiliza el microteléfono.

### Al usar las manos libres

- Asegúrese de que el botón  de las auriculares no esté encendido para arriba.
- Deje el microteléfono en la cuna.
- Si usted desea cambiar al modo de las auriculares, presione simplemente el botón  de las auriculares. Esto apaga automáticamente el modo de las manos libres y utiliza las auriculares.
- Si usted desea cambiar para fijar a mano el modo, levante simplemente el microteléfono. Esto apaga automáticamente el modo de las manos libres y utiliza el microteléfono.

## Objetivo

Este artículo apunta mostrarle cómo activar la página de la respuesta automática en sus 8800 Series del teléfono IP de Cisco.

## Dispositivos aplicables

- 8800 Series


## Versión de software

- 11.0.1


## Página de la respuesta automática del permiso

### Con la utilidad en Internet


Paso 1. Tenga acceso a la utilidad en Internet de su teléfono IP después haga clic la **clave Admin > avanzó**.



Paso 2. **Voz del tecleo**.




Paso 3. **Usuario del tecleo**.



Paso 4. En el área de servicios suplementarios, haga clic en el menú desplegable para la página de la respuesta automática y elija **sí**.



Paso 5. El tecleo **somete todos los cambios**.





Usted debe ahora haber activado la página de la respuesta automática con la utilidad en Internet del teléfono.

## A través del GUI del teléfono

Paso 1. Presione el botón de las **aplicaciones** en el teléfono IP.





Paso 2. Usando el botón del racimo  de la navegación, navegue a las **preferencias del usuario** después pulse la tecla suave **selecta**.




Select

Paso 3. Elija las **preferencias de la llamada** después pulse la tecla suave **selecta**.



Paso 4. Navegue a la **página de la respuesta automática** y después presione el botón derecho  del racimo de la navegación para fijarlo a **encendido**.



Paso 5. Pulse la tecla suave del **conjunto**.

Call preferences	
Do not disturb	Off
Call waiting	On
Secure call	Off
Dial assistance	On
Auto answer page	On

Set

Usted debe ahora haber activado la página de la respuesta automática en su teléfono IP de Cisco a través del GUI.