

Edite el MAC que filtra para los Puntos de acceso en RV120W y RV220W

Objetivo

Las propiedades de un Punto de acceso se pueden editar para hacerlo solamente disponible a veces del día, restringen el número de puntos finales que puedan utilizar el Punto de acceso, o para separar el Punto de acceso de las otras redes inalámbricas en Cisco RV120W y los dispositivos RV220W.

Dispositivos aplicables

- RV220W
- RV120W

Edite las Propiedades del punto de acceso

Paso 1. Elija la Tecnología inalámbrica > las configuraciones básicas. La página de las *configuraciones básicas* se abre.

	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation within SSID	WMM	Active Time	Start Time	Stop Time	Max. Associated Clients
<input checked="" type="checkbox"/>	Enabled	rv220_1	Enabled	Disabled	Disabled	1	Disabled	Disabled	Disabled	-	-	20
<input type="checkbox"/>	Disabled	rv220_2	Enabled	Disabled	Disabled	1	Disabled	Disabled	Disabled	-	-	20
<input type="checkbox"/>	Disabled	rv220_3	Enabled	Disabled	Disabled	1	Disabled	Disabled	Disabled	-	-	20
<input type="checkbox"/>	Disabled	rv220_4	Enabled	Disabled	Disabled	1	Disabled	Disabled	Disabled	-	-	20

Paso 2. Marque el cuadro en la fila del Punto de acceso que debe ser editado.

Paso 3. El teclado edita la filtración MAC. La página de *filtración MAC* se abre.

Paso 4. Seleccione el nombre del SSID para el cual las configuraciones deben ser cambiadas.

Paso 5. Haga clic el permiso o inhabílitelo para habilitar o para inhabilitar la filtración MAC.

Paso 6. Haga clic el bloque o permita manejar las direcciones MAC de la conexión con una red inalámbrica.

Paso 6. Ingrese los direccionamientos relevantes MAC.

Paso 7. **Salvaguardia** del teclado para salvar cualquier cambios realizados.