

# Vea el puerto que acciona el estatus en RV180 y RV180W

## Objetivo


El accionar del puerto permite un equipo del host a dinámicamente y automáticamente adelante un puerto específico de nuevo a sí mismo. Este documento describe cómo ver el puerto que acciona el estatus en RV180W y RV180.

## Dispositivos aplicables

- RV180
- RV180W

## Vea el puerto que acciona el estatus:

**Paso 1.** Usando la utilidad de configuración, elija el **estatus > el puerto que accionan el estatus**. *El puerto que acciona la página del estatus se abre.*



Port Triggering Status Table		
LAN (Local Network) IP Address	Open Ports	Time Remaining Seconds
0 results found		

Refresh

El tecleo **restaura** para obtener la información más reciente.

El puerto que acciona la ventana de estado proporciona a la información en los puertos que se han abierto por el puerto que accionaba las reglas de la configuración. Los puertos se abren dinámicamente siempre que el tráfico que hace juego el puerto que acciona las reglas las atraviese. La tabla visualiza los campos siguientes:

- Dirección IP LAN — Visualiza la dirección IP LAN del dispositivo que hizo los puertos ser abierto.
- Puertos abiertos — Visualiza los puertos se han abierto que de modo que el tráfico de WAN destinara a la dirección IP LAN pueda atravesar al router.
- Segundos restantes del tiempo — Este campo visualiza el tiempo durante el cual el puerto seguirá siendo abierto cuando no hay actividad en ese puerto. Se reajusta la hora cuando hay actividad en el puerto.