

Configuración del tiempo de espera de la sesión en el Firewall RV110W VPN

Objetivos

Los controles del tiempo de espera de la sesión cuánto tiempo la interfaz administrativa puede estar ociosa antes de que la sesión se termine la sesión por razones de seguridad.

Este artículo explica cómo configurar el tiempo de espera de la sesión en el Firewall de la Tecnología inalámbrica RV110W.

Dispositivo aplicable


- RV110W

Versión del software


- 1.2.0.9

Tiempo de espera de la sesión de la configuración

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la **administración > el tiempo de espera de la sesión**. La página del *tiempo de espera de la sesión* se abre:




Session Timeout	
Administrator Inactivity Timeout:	30 Minutes
Guest Inactivity Timeout:	30 Minutes
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>	



Session Timeout	
Administrator Inactivity Timeout:	1 5 10 ✓ 30 Never
	Minutes

Paso 2. De la lista desplegable del tiempo de espera de inactividad del administrador, elija la cantidad de tiempo (en los minutos) que un admin puede estar ocioso antes de que terminen a la sesión del administrador. Si nunca se elige, la sesión del administrador no hace descanso.



Administrator Inactivity Timeout:	1 5 10 30 Never	Minutes
Guest Inactivity Timeout:	✓ 30 Never	Minutes

Paso 3. De la lista desplegable del tiempo de espera de inactividad del invitado, elija la cantidad de tiempo (en los minutos) que un invitado puede estar ocioso antes de que se

termine la sesión del invitado. Si nunca se elige, la sesión del invitado no hace descanso.

Paso 4. **Salvaguardia del tecleo.**