

Administración de la configuración puesta en el Routers RV315W VPN

Objetivo

La administración de la configuración y las herramientas asociadas tienen en cuenta la importación o la exportación de las configuraciones. La importación y la exportación de las configuraciones pueden ser útiles al configurar similar, o idéntico, las configuraciones entre los dispositivos múltiples.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo salvar la configuración actual o restablecer la configuración en el VPN Router RV315W.

Dispositivo aplicable

- RV315W

Versión del software

- 1.01.03

Administración de la Configuración

Paso 1. El registro en la utilidad de configuración de la red y elige la **administración del sistema > la administración de la configuración**. La página de la *configuración del sistema de la importación o de la exportación* se abre:

Paso 2. Para importar un archivo de configuración, el tecleo **hojea**. Entonces seleccione la configuración para importar.

Paso 3. Haga clic la **importación** para importar una configuración para que el router utilice.

Paso 4. Para exportar un archivo de configuración, **configuración de respaldo del tecleo**. Esta característica transfiere la configuración del router al ordenador asociado. Elija un lugar para que el archivo sea descargado.

Paso 5. Para cargar la configuración a un sistema de administración de red (NMS) superior, **configuración de la carga del teclado**. Como se apunta en la precaución, un servidor TR-069 se debe configurar antes de una carga del sistema.

Nota: Para configurar un servidor TR-069, refiera por favor a las [configuraciones TR-069 en el VPN Router RV315W](#).