

Configuraciones del tiempo de espera de la sesión de la configuración en el router RV130 y RV130W

Objetivo

La característica del tiempo de espera de la sesión permite que un administrador configure la cantidad de tiempo que una sesión específica puede seguir siendo ociosa. Esto a su vez también limita la posibilidad del tener acceso indeseado a la red registrando la sesión de los cuando ha estado ocioso.

Configurar las configuraciones del tiempo de espera de la sesión es también ventajoso si usted está conduciendo las configuraciones que tardan una cierta hora, así que usted puede fijar los tiempos de espera de la sesión a un rato mucho más largo. Esto ayuda a evitar las situaciones donde en el administrador debe hacer de nuevo una configuración completa porque una sesión ha medido el tiempo hacia fuera.

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar las configuraciones del tiempo de espera de la sesión en el router RV130 y RV130W.

Dispositivos aplicables


- RV130
- RV130W

Versión del software

- 1.0.3.22


Configuraciones del tiempo de espera de la sesión de la configuración

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del router y elija la administración > el tiempo de espera de la sesión.



Paso 2. En el área del tiempo de espera de inactividad del administrador, elija un intervalo en los minutos en que un usuario con los privilegios de administrador será terminado la sesión debido a la inactividad. Las opciones son 1, 5, 10, 30, y nunca.

Nota: En este ejemplo, se utiliza 30.



Paso 3. En el área del tiempo de espera de inactividad del invitado, elija un intervalo en los minutos en que un usuario con los privilegios del invitado será terminado la sesión debido a la inactividad. Las opciones son 1, 5, 10, 30, y nunca.


Nota: En este ejemplo, se utiliza 30.

Session Timeout

Administrator Inactivity Timeout: _____ Minutes

Guest Inactivity Timeout: _____ Minutes

Save Cancel




Paso 4. Salvaguardia del teclado.

Session Timeout

Administrator Inactivity Timeout: 30 Minutes


Guest Inactivity Timeout: 30 Minutes

Save Cancel



Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones del tiempo de espera de la sesión en el router RV130 o RV130W.

Session Timeout

 Configuration settings have been saved successfully

Administrator Inactivity Timeout: 30 Minutes

Guest Inactivity Timeout: 30 Minutes

Save Cancel