

El reiniciar y reajuste a los valores por defecto de la fábrica en el SG550XG y el SG350XG

Objetivo

Reiniciar un conmutador puede ser útil para diagnosticar los problemas de red, o para reajustar el conmutador a la fábrica omite. Usted puede también fijar el conmutador para reiniciar una fecha específica, o en una determinada cantidad de hora. Esta característica es útil si usted quiere reiniciar un conmutador durante un período de actividad baja, o después de que una configuración importante requiere una reinicialización.


El objetivo de este documento es mostrarle cómo reiniciar el SG550XG y el SG350XG usando el Interfaz gráfica del usuario (GUI). Si usted prefiere reajustar la derecha del conmutador en el dispositivo o a través del comando line interface(cli), controle hacia fuera [reajustado un conmutador manualmente o con el CLI](#).

Dispositivos aplicables | Versión de software

- Serie SG350X | 2.0.0.73 ([transferencia directa lo más tarde posible](#))
- Serie Sx550X | 2.0.0.73 ([transferencia directa lo más tarde posible](#))

Reiniciar el conmutador

Paso 1. Clave a la utilidad de configuración de la red. Si usted necesita la dirección en este proceso, controle hacia fuera [cómo registrar en el Interfaz gráfica del usuario \(GUI\) de un conmutador](#) y elegir la **administración > la reinicialización**. La página de la *reinicialización* se abre.



The screenshot shows a 'Reboot' configuration window. At the top, it says 'To reboot the device, click the 'Reboot' button.' Below this, there are three radio button options for 'Reboot': 'Immediate' (selected), 'Date', and 'In'. The 'Date' option includes dropdowns for month (Jan), day (01), and time (00:00 HH:MM). The 'In' option includes dropdowns for days (00), hours (00), and minutes. Below these options are two checkboxes: 'Restore to Factory Defaults' and 'Clear Startup Configuration File'. At the bottom, there are three buttons: 'Reboot' (highlighted in blue), 'Cancel Reboot', and 'Cancel'.

Paso 2. En el campo de la *reinicialización*, seleccione cuando el conmutador reiniciará.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

Las opciones son:

- Inmediato – El conmutador reiniciará inmediatamente cuando se presiona el botón de la **reinicialización**.
- Fecha – Utilice las listas desplegables para indicar una fecha y hora específica para el conmutador para reiniciar
- Normalmente utilizado las listas desplegables para indicar cuánto pasará el tiempo (en los días, las horas, y los minutos) antes del conmutador reiniciarán.

Paso 3. Controle el **Restore** al checkbox de los **valores por defecto de la fábrica** si usted quisiera que el conmutador borre todos de sus configuraciones y volviera a los valores por defecto de la fábrica cuando reinicia. Usted puede utilizar solamente esta función si el conmutador va a reiniciar inmediatamente; su selección en el campo de la *reinicialización* cambiará automáticamente a inmediato cuando se selecciona este cuadro.

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot


Cancel Reboot

Cancel

Nota: Usted no puede tener el **fichero de configuración de inicio claro** y el **Restore a los checkboxes de los valores por defecto de la fábrica** seleccionados al mismo tiempo.

Paso 4. Controle el checkbox **claro del fichero de configuración de inicio** para borrar el fichero de configuración de inicio cuando el conmutador reinicia. Usted puede utilizar solamente esta función

si el conmutador va a reiniciar inmediatamente; su selección en el campo de la *reinicialización* cambiará automáticamente a inmediato cuando se selecciona este cuadro.



Reboot


To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Time HH:MM
 In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

Nota: Usted no puede tener el **fichero de configuración de inicio claro** y el **Restore a los valores por defecto de la fábrica** seleccionados al mismo tiempo.

Paso 5. **Reinicialización del teclado.** Si usted quiere borrar las configuraciones hechas en esta página, haga clic la **cancelación**.



Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Time HH:MM
 In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

Nota: Si usted no está reajustando el conmutador a los valores por defecto de la fábrica, asegúrese de que su configuración esté guardada al fichero de configuración de inicio en el **Adminsitration (Administración) > File Management (Administración de archivos) > la página de las operaciones del fichero**. Para más información, refiera por favor a la [administración de archivos del artículo en el SG550XG y el SG350XG](#).

Paso 6. Una ventana emergente aparecerá que confirma sus configuraciones. Click OK.



This command will reboot the device and disconnect your current session. Unsaved changes in the configuration will be lost. Do you want to continue?

OK

Cancel

Paso 7. Si usted seleccionó la **fecha** o **adentro del** campo de la *reinicialización*, el botón de la **reinicialización de la cancelación** estará disponible. Haga clic este botón para cancelar la reinicialización programada.

Reboot



Success.

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jul ▼ 23 ▼ Time 19 ▼ 36 ▼ HH:MM

In 00 ▼ Days 00 ▼ Hours 05 ▼ Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

Otros links usted puede ser que encuentre el objeto de valor:

- [Página de productos de los 350X Series Switch](#)
- [Página de productos de los 550X Series Switch](#)