

Fábrica reajustada en el teléfono SPA500 y IP de las SPA300 Series

Objetivos

Cuando se ha configurado un teléfono y algunas configuraciones están en conflicto o son demasiado complejas, el teléfono se puede reajustar a sus configuraciones originales.


Este documento explica cómo reajustar el SPA504G a los valores por defecto de la fábrica.

Dispositivos aplicables

- SPA500 Series
- SPA300 Series

Restauración de la fábrica

Paso 1. Presione para poner el botón para abrir el **menú de configuración**.



Paso 2. La prensa **7** o navega a la restauración de la fábrica.

Paso 3. Presione **OK** para activar la restauración de la fábrica y para esperar el teléfono para acabar la restauración.

