

Edite al servidor TFTP más reciente en los Teléfonos IP de las SPA300/SPA500 Series

Objetivos

El TFTP es un File Transfer Protocol simple. Se utiliza para transferir los muy poco de los datos entre los dispositivos. El editar permite que el usuario diga que servidor a acceder del teléfono.


Este documento describe cómo ver la configuración de red los Teléfonos IP de las 500 Series SPA300 y SPA usando la interfaz de la clave suave.

Dispositivos aplicables


- Teléfonos IP de las SPA300 Series
- Teléfonos IP de las SPA500 Series

Configuración de red de la visión


Paso 1. Avance la clave suave de la configuración.




Paso 2. Avance la clave suave para las configuraciones.




Paso 3. Avance la clave suave para la configuración de red.



Paso 4. Para desbloquear la opción más reciente del servidor TFTP, marque el número que está prendido.



Paso 5. Avance el botón debajo editan.



Paso 6. Cambie al servidor TFTP deseado.

Paso 7. Avance el botón bajo AUTORIZACIÓN.

Paso 8. Avance el botón bajo salvaguardia.