

Configuración de fecha y hora en el auricular SPA302D

Objetivo

Los datos y la hora del SPA302D se sincronizan con la base del SPA232D. El SPA232D obtiene la sincronización horaria desde los servidores de protocolo de tiempo de red (NTP). Sin embargo, también puede editarlo manualmente si la sincronización no es correcta. Por ejemplo, si NTP no se utiliza en el SPA232D, deberá configurar manualmente el tiempo en el SPA232D y comprobar si está correctamente sincronizado con todos los terminales SPA302D conectados.

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo editar manualmente la configuración de fecha y hora en el auricular mejorado para movilidad SPA302D.

Nota: Consulte el artículo titulado *Time Settings on SPA232D VoIP ATA* para obtener más detalles sobre cómo configurar el tiempo en el dispositivo base SPA232D.


Dispositivo aplicable

Terminal · SPA302D


Versión del software

·v2.31


Configuración de tono




Paso 1. En la pantalla de inicio, presione el botón **Select** para elegir el icono **Settings**. La selección se resaltará con un contorno negro como se muestra en la imagen anterior.



Paso 2. En el menú Settings, elija **Date/time** con el uso de los botones de navegación arriba y abajo y presione el botón **Select**.



Paso 3. Utilice los botones de navegación **izquierda** y **derecha** para cambiar el valor de cada campo.



Paso 4. Pulse la tecla programada **Guardar** para guardar la selección.