

Agregar y editar botones de marcación rápida en los teléfonos IP de las series SPA525G y SPA525G2

Objetivos

Los botones de marcación rápida se utilizan a menudo para hacer que el proceso de llamar a los contactos utilizados regularmente sea más rápido y con un solo botón. Esta opción se utiliza en lugar de marcar el número de teléfono completo en.


Este documento explica cómo configurar los botones de marcación rápida en el SPA525G y SPA525G2.

Dispositivos aplicables


- SPA525G
- SPA525G2

Agregar y editar botones de marcación rápida


Paso 1. Pulse el icono Configurar del teléfono.




Paso 2. Desplácese hasta Servicios CME y pulse **Seleccionar**.



Paso 3. Vaya a MyPhoneApps.




Paso 4. Pulse **Seleccionar** para abrir el menú Botones de marcación rápida.



Paso 5. Presione **Add** para agregar una nueva marcación rápida. Presione **Change** para editar una marcación rápida existente.

Nota: Para eliminar una marcación rápida existente, pulse eliminar y no tener en cuenta los pasos 6 y 7.



Paso 6. En el campo Etiqueta, introduzca el nombre del contacto.

Paso 7. En el campo Número, introduzca el número de teléfono del contacto.

Paso 8. Pulse **Enviar** para guardar los cambios.