

# Configuración de registro en los adaptadores del teléfono SPA112 y SPA122

## Objetivo

Un registro del sistema (Syslog) se utiliza a las grabas datos de un dispositivo. Usted puede definir qué instancias específicas generarán un registro. Siempre que ocurra un caso, la época y la información del evento se registran y se envían a un servidor de Syslog o a un correo electrónico definido por el usuario. El Syslog se puede entonces utilizar para analizar y para resolver problemas muchos aspectos de una red. El objetivo de este documento es configurar las configuraciones de registro en un SPA112 y un SPA122.

Para habilitar abre una sesión el SPA 112 y los adaptadores del teléfono SPA122 satisfacen siguen los pasos mencionados en el *módulo del registro de la configuración del artículo en las SPA100 Series*.

Para ver abre una sesión los adaptadores del teléfono SPA122 y SPA122 satisfacen siguen los pasos mencionados en el *Log Viewer del artículo en las SPA100 Series*.

## Dispositivos aplicables

- SPA112
- SPA122

## Versión del software

- 1.3.2(XU)

## Configuraciones de registro

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del adaptador del teléfono como administrador y elija la **administración > el registro > la configuración de registro**. La página de la *configuración de registro* se abre:

### Log Setting

**Local**

Log Size:  KB (range: 128 ~ 1024)

**Syslog Server**

IP Address:  .  .  .

Port:  (range: 1 ~ 65535)

**E-Mail**

Sender:

Receiver:

SMTP Server:

SMTP Port:

Subject:

Number of Logs:  (range: 10 ~ 200)

Interval:  minutes (range: 1 ~ 1440)

Paso 2. Ingrese el valor para el tamaño máximo del archivo del registro en los kilobytes en el tamaño del registro clasificado. Los valores válidos son de 128 a 1024.

Paso 3. El tecleo **somete** para salvar los cambios.

## Servidor de Syslog

**Syslog Server**

IP Address:  .  .  .

Port:  (range: 1 ~ 65535)

Paso 1. Ingrese el IP Address del servidor de Syslog donde los mensajes serán enviados en el IP Address en el campo del IP Address.

Paso 2. Ingrese el puerto para utilizar en el servidor en el campo de puerto. Los valores válidos se sitúan entre 1 y 65535. El número del puerto se utiliza para que al administrador dirija los registros del dispositivo al servidor.

Paso 3. El tecleo **somete** para salvar los cambios.

## Correo electrónico

Cuando se habilita la registración, usted puede enviar los registros a una dirección de correo electrónico usando el S TP. Los requisitos de los proveedores de servicio varían. Sea

consciente que algunos proveedores no permiten el correo electrónico SMTP de una cuenta libre. Otros proveedores pueden requerir a un usuario abrir una sesión a un nuevo buzón antes de enviar los correos electrónicos. Para la información precisa, lea la documentación del soporte de su proveedor. En el soporte o el sistema de ayuda de su proveedor, busque para la información sobre las configuraciones del servidor SMTP.

The image shows a configuration window titled "E-Mail". It contains several input fields and two buttons at the bottom. The fields are: "Sender:" with the value "senderexample@example.com"; "Receiver:" with "receiverexample@example.com"; "SMTP Server:" with "SMTPexample@example.com"; "SMTP Port:" with "45"; "Subject:" with "Syslog from ATA Phone"; "Number of Logs:" with "25" and a range "(range: 10 ~ 200)"; "Interval:" with "120" and a range "minutes (range: 1 ~ 1440)"; "User Name:" with "userexample"; and "Password:" with "\*\*\*\*\*". At the bottom are "Submit" and "Cancel" buttons.

Paso 1. Para enviar las entradas de registro a una cuenta de email ingrese una dirección email válida para identificar el remitente del email en el campo del remitente.

Paso 2. Ingrese una dirección email válida donde el email será enviado en el campo del receptor.

Paso 3. Ingrese el IP Address o el Domain Name del mail server que usted utilizará para enviar este email en el campo del servidor SMTP.

Paso 4. Ingrese el puerto para utilizar en el servidor SMTP en el campo de puerto SMTP. El valor predeterminado es 25. Utilice el puerto especificado por su administrador o proveedor de servicio del servidor de correo electrónico.

Paso 5. Ingrese una Breve descripción para el asunto del email en el campo Subject. Ejemplo: Registro de mi ATA.

Paso 6. Ingrese el número de entradas de registro para incluir en el email en el número de campo de los registros. El intervalo válido es 10 a 200.

Paso 7. Ingrese el intervalo, en los minutos, en los cuales enviar los email en el campo del intervalo. El intervalo válido es 1 a 1440 (24 horas).

Paso 8. Ingrese el nombre de usuario para la cuenta de email que será utilizada para enviar estos email en el campo de nombre de usuario. Utilice el formato requerido por su proveedor de servicio. Es generalmente la dirección de correo electrónico completa.

Paso 9. Ingrese la contraseña para la cuenta de email que será utilizada para enviar estos email en el campo de contraseña.

Paso 10. El tecleo **somete** para salvar sus configuraciones.