

Configuración de administración de acceso web en el adaptador telefónico SPA112

Objetivo

La gestión del acceso a la Web es una función muy útil para los administradores, ya que permite acceder a la utilidad de configuración de forma remota a través de Internet. El objetivo de este artículo es guiarle en cómo configurar la administración de acceso web en SPA.

Nota: Antes de configurar esta función, se recomienda encarecidamente que el administrador cambie la contraseña predeterminada del dispositivo para mejorar la seguridad del dispositivo. Para cambiar la contraseña, siga los pasos mencionados en el artículo *Configuración de la cuenta de usuario en los adaptadores telefónicos de la serie SPA100*.

Dispositivo aplicable


·SPA112

Versión del software

·1.3.2 (XU)

Configuración de administración de acceso web

Paso 1. Inicie sesión en Phone Adapter Configuration Utility y elija **Administration > Management > Web Access Management**. Se abre la página *Web Access Management*.



The screenshot shows a configuration window titled "Web Access Management". It contains three rows of settings:

- Web Access:** A section header.
- Admin Access:** Two radio buttons, "Enabled" (selected) and "Disabled".
- Web Utility Access:** Two radio buttons, "HTTP" (selected) and "HTTPS".
- Remote Management Port:** A text input field containing the number "80".

At the bottom of the window are two buttons: "Submit" and "Cancel".

Paso 2. Haga clic en el botón de opción **Enabled** para habilitar la administración del acceso web al administrador en el campo Admin Access. Esto permite al administrador acceder a la interfaz de forma remota y cambiar la configuración.

Paso 3. Haga clic en el botón de radio **HTTP**, en el botón de opción **HTTPS** o en ambos botones de opción para permitir que el administrador introduzca la utilidad de configuración del adaptador telefónico mediante el uso del protocolo deseado.

·HTTP: haga clic en el botón de opción HTTP en el caso de que el administrador sólo desee un acceso estándar. El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) se utiliza para acceder a la información y distribuirla a través de Internet mediante la conexión que establecen el servidor y el host

· HTTPS: haga clic en el botón de radio HTTPS. En el caso de que el administrador desee un acceso de seguridad mejorado. HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) también se utiliza para acceder y distribuir información a través de Internet, pero con la ventaja de una capa de seguridad.

Paso 4. Introduzca el número de puerto deseado para la administración remota en el campo Puerto de administración remota. Este es el número de puerto que seguirá la dirección para la administración remota. El valor predeterminado es 80.

Paso 5. Haga clic en **Enviar** para guardar los parámetros.