

# Kit de espaciador Cisco Business Wireless145AC

## Objetivo

Hay disponible un kit de espaciador adicional para el punto de acceso de malla Cisco Business Wireless 145AC. En este artículo se explica el uso, el número de modelo y las especificaciones.

## Dispositivos aplicables | Versión del firmware

- CBW 145AC ([Ficha técnica](#)) | 10.4.1.0 ([Descargar última](#))

## Introducción

Si desea crear espacio entre el punto de acceso y la superficie de montaje, hay disponible un kit. Este kit permite llegar al puerto Power over Ethernet (PoE) a través de un cable puente (incluido) conectado al [puerto de transferencia](#). El kit de espaciador está disponible bajo el Id. de pieza **AIR-AP1815W-KIT=**.

## Kit de espaciador para el CBW145AC

### Especificaciones del cable del puente

- Tipo: CAT5E
- Longitud: Aproximadamente 65 mm +/- 10 mm
- Anchura: Aproximadamente 4,5 mm

### Especificaciones del kit espaciador

Todas las dimensiones están en milímetros.



## Conclusión

En este artículo se explican las especificaciones del kit de espaciador opcional 145AC.

Si desea obtener más información sobre su punto de acceso Cisco Business, consulte los siguientes enlaces:

- [Hoja de datos del punto de acceso Cisco Business 145AC](#)
- [Puerto de transferencia Cisco Business Wireless 145AC](#)