

Configure a los grupos locales en el portal prisionero en el Punto de acceso WAP321

Objetivo

El portal prisionero es una característica que permite que un administrador bloquee a los clientes conectados con la red del punto de acceso de red inalámbrica (WAP). Los clientes ven una página web especial para los fines de autenticación antes de que se les permita utilizar Internet normalmente. La verificación porta prisionera está para los invitados y los usuarios autenticados de la red. Esta característica hace uso del buscador Web y le da vuelta en un dispositivo de la autenticación. Los portales prisioneros se utilizan especialmente en muchos hotspots del Wi-Fi para cargar a los usuarios conseguir el acceso a Internet.

La configuración porta prisionera tiene estos elementos:

- Configuración porta prisionera global — Esta página se utiliza para controlar al estado administrativo de la característica porta prisionera y para configurar las configuraciones globales que afectarán a todos los casos porta prisioneros configurados en el dispositivo WAP. Para saber más sobre la configuración global en el portal prisionero, haga clic [aquí](#).
- Configuración del caso — Los casos porta prisioneros son los conjuntos definidos de la configuración que se utilizan para autenticar a los clientes en la red WAP. Un máximo de dos diversos casos se puede configurar para responder diferentemente a los usuarios mientras que intentan tener acceso a la punta de acceso virtual asociada. Para saber más sobre la configuración del caso en el portal prisionero, haga clic [aquí](#).
- Asociación del caso — Los casos porta prisioneros son los conjuntos definidos de la configuración que se utilizan para autenticar a los clientes en la red WAP. Estos casos se deben asociar a las puntas de acceso virtual (VAP). Un máximo de dos diversos casos se puede configurar para responder diferentemente a los usuarios mientras que intentan tener acceso a la punta de acceso virtual asociada. VAPs es redes de área local inalámbricas divididas en segmentos (LANs) en los dominios de broadcast múltiples que son equivalentes inalámbricos de las redes de área local virtuales de los Ethernetes (VLAN). Esto permite que los múltiples puntos de acceso sean simulados en un dispositivo físico WAP. Para saber más sobre la asociación del caso en el portal prisionero, haga clic [aquí](#).
- Grupos locales — En el portal prisionero asignan cada usuario local a un grupo de usuarios y asignan cada grupo a un caso porta prisionero. El grupo ayuda a manejar la asignación de los usuarios al caso porta prisionero. El grupo predeterminado está ya presente y no puede ser suprimido. Dos grupos de usuarios adicionales pueden ser creados.
- Usuarios locales — La página de los usuarios locales se utiliza para configurar los Usuarios invitados o a los usuarios autorizados. Aparte de los Usuarios invitados, los usuarios autorizados deben proporcionar a un nombre de usuario válido y a una contraseña para tener acceso a la red WAP. Para saber más sobre la configuración de los usuarios locales en el portal prisionero, haga clic [aquí](#).

Este artículo le muestra cómo configurar a los grupos locales en el portal prisionero en el Punto de acceso WAP321.

Dispositivos aplicables

- WAP321

Versión de software

- 1.0.6.5

Configure a los grupos porta prisioneros

Agregue al grupo porta prisionero

Nota: El grupo de usuarios de valor por defecto en los grupos porta prisioneros es **valor por defecto** y no puede ser suprimido.

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad en Internet del Punto de acceso y elija el **portal > a los grupos locales prisioneros**.



Paso 2. En el área de los grupos locales, elija **crean de la** lista desplegable porta prisionera de los grupos para crear a un nuevo grupo local.



Paso 3. Bajo parámetros porta prisioneros del grupo, ingrese un nombre para el grupo local en el campo de *nombre del grupo*.

Local Groups

Captive Portal Groups: Create ▾

Captive Portal Group Parameters

Group Name: FirstGroup (Range: 1 - 32 Characters)

Note: En este ejemplo, FirstGroup se utiliza como el nombre de grupo local.

Paso 4. **Salvaguardia del teclado.**

Local Groups

Captive Portal Groups: Create ▾

Captive Portal Group Parameters

Group Name: FirstGroup (Range: 1 - 32 Characters)

Save

Ahora han agregado al grupo porta prisionero especificado con éxito.

Note: Un portal prisionero del no-invitado requiere a los usuarios abrirse una sesión basado en su nombre de usuario y contraseña. El WAP crea a un grupo local que contenga a un grupo de usuarios locales. Entonces asocian al grupo local a un caso. Los usuarios locales que son un miembro del grupo local pueden acceder a través del portal del cautivo.

Grupo porta prisionero de la cancelación

Paso 1. Para suprimir a un grupo, elija el nombre del grupo de la lista desplegable porta prisionera de los grupos.

Local Groups

Captive Portal Groups: Create ▾

Captive Portal Group Parameters

Group Name: (Range: 1 - 32 Characters)

- Create
- Default
- FirstGroup
- SecondGroup

Nota: En este ejemplo, se elige SecondGroup.

Paso 2. Controle el cuadro de **casilla del grupo de la cancelación.**

Local Groups

Captive Portal Groups: ▼

Captive Portal Group Parameters

Delete Group:

Paso 3. **Salvaguardia del teclado.**

Local Groups

Captive Portal Groups: ▼

Captive Portal Group Parameters

Delete Group:

Ahora han suprimido al grupo porta prisionero especificado con éxito.

Usted debe ahora haber configurado con éxito a los grupos locales en el portal prisionero en el Punto de acceso WAP321.