

# Configuración de la lista de control de acceso (ACL) de gestión en los puntos de acceso WAP551 y WAP561

## Objetivo

La función de control de acceso de gestión de un punto de acceso (AP) permite limitar o controlar los dispositivos o hosts que tienen acceso al AP a través de Web, Telnet o SNMP. Cuando está habilitado, permite el acceso sólo a los hosts autorizados para tener acceso a la administración de AP. Si la función de control de acceso de administración está desactivada, cualquiera que conozca el nombre de usuario y la contraseña correctos puede acceder a la interfaz de administración desde cualquier cliente de red y hosts.

Los hosts autorizados se enumeran en una lista de control de acceso (ACL) configurada en el AP. Este artículo explica cómo configurar las listas de control de acceso de administración en los puntos de acceso WAP551 y WAP561.

## Dispositivos aplicables

- WAP551
- WAP561

## Versión del software

- 1.0.4.2

## Configuración de la Lista de Control de Acceso

Los puntos de acceso permiten la configuración de las direcciones IPv4 e IPv6; sin embargo, ambos tipos de configuración de dirección no son obligatorios. Sólo puede configurar las direcciones IPv4 si ese es el único tipo de hosts en la red que necesita acceso al punto de acceso. Sólo se requiere que al menos una de las direcciones IPv4 o IPv6 esté configurada cuando se habilita el modo de control de acceso de administración.

Paso 1. Inicie sesión en Access Point Configuration Utility y elija **Administration > Management Access Control**. Se abre la página *Control de acceso a la administración*.

Management Access Control

Management ACL Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
IPv4 Address 1:	<input type="text"/>
IPv4 Address 2:	<input type="text"/>
IPv4 Address 3:	<input type="text"/>
IPv4 Address 4:	<input type="text"/>
IPv4 Address 5:	<input type="text"/>
IPv6 Address 1:	<input type="text"/>
IPv6 Address 2:	<input type="text"/>
IPv6 Address 3:	<input type="text"/>
IPv6 Address 4:	<input type="text"/>
IPv6 Address 5:	<input type="text"/>

Paso 2. Marque la casilla de verificación **Enable** en el campo Management ACL Mode para administrar la lista de control de acceso.

Management Access Control

Management ACL Mode:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
IPv4 Address 1:	<input type="text"/> 192.168.20.120
IPv4 Address 2:	<input type="text"/> 192.168.20.100
IPv4 Address 3:	<input type="text"/> 192.168.20.122
IPv4 Address 4:	<input type="text"/>
IPv4 Address 5:	<input type="text"/>
IPv6 Address 1:	<input type="text"/> 2001:DB8::FFFF:1234:5
IPv6 Address 2:	<input type="text"/>
IPv6 Address 3:	<input type="text"/>
IPv6 Address 4:	<input type="text"/>
IPv6 Address 5:	<input type="text"/>

Paso 3. En el campo Dirección IPv4 1, ingrese la dirección IP de uno de los hosts para permitir el acceso de administración al AP. Los AP551/WAP561 permiten que hasta cinco

hosts IPv4 se muestren en su ACL. Si lo desea, agregue hasta cuatro direcciones IPv4 más en los campos Dirección IPv4 2 a Dirección IPv4 5.

Paso 4. Si hay algún host IPv6 que necesite acceso de administración al AP, introduzca la dirección IPv6 del host en el campo Dirección IPv6 1. Se pueden registrar hasta 5 direcciones IPv6. Si lo desea, agregue hasta cuatro direcciones IPv6 más en los campos Dirección IPv6 2 a Dirección IPv6 5.

Paso 5. Haga clic en **Guardar para guardar la configuración**.