

Estatus alerta del correo electrónico de la visión en los Puntos de acceso WAP551 y WAP561

Objetivo

El estado operacional alerta del correo electrónico proporciona la información sobre las alertas del correo electrónico enviadas basadas en los mensajes de Syslog generados en el Punto de acceso. Con esta información, usted puede descubrir que cuántos envían por correo electrónico fueron enviados y cuántos correos electrónicos no pudieron enviar. También le deja saber cuando el correo electrónico más reciente fue enviado. Para configurar la alerta del correo electrónico, refiera a la *configuración de la alerta del correo electrónico del artículo en los Puntos de acceso WAP551 y WAP561*. Este artículo explica cómo ver el estatus alerta del correo electrónico en WAP551 y WAP561.

Dispositivos aplicables


- WAP551
- WAP561

Versión del software

- 1.0.4.2

Estatus alerta del correo electrónico

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el **estatus y las estadísticas** > el **estatus alerta del correo electrónico**. La página del *estatus alerta del correo electrónico* se abre:



La siguiente información se visualiza en la página del *estatus alerta del correo electrónico*:

- Estatus alerta del correo electrónico — Este campo visualiza el estado operacional de alerta del correo electrónico.
- Número de correos electrónicos enviados — Este campo visualiza el número de correos electrónicos enviados hasta ahora. El rango es un Contenido no firmado de 32 bits. El

valor predeterminado es 0.

- Número de correos electrónicos fallados — Este campo visualiza el número de errores del correo electrónico hasta ahora. El rango es un Contenido no firmado de 32 bits. El valor predeterminado es 0.
- Tiempo puesto que el más reciente envíe por correo electrónico enviado — Este campo visualiza el tiempo puesto que el correo electrónico más reciente fue enviado. Este formato predeterminado es *horas de la fecha del mes del día: Minutos: Año de los segundos*. Si no se envió ningún correo electrónico del WAP, el campo visualiza las palabras, “no enviado”.

El paso 2. (opcional) para poner al día las estadísticas para reflejar el estado actual, tecleo **restaura**.