

# Restauración y procedimiento para recuperación de contraseña de la fábrica para el Switches en serie de la rejilla del Cisco 2520

## Contenido

[Introducción](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento describe cómo hacer la restauración y la recuperación de contraseña de la fábrica para el Switches en serie de la rejilla del Cisco 2520 (CGS2520).

Contribuido por Mehar Swarup y Sumedha Phatak, ingenieros de Cisco TAC.

## Problema

Este procedimiento es aplicable cuando la contraseña se pierde en el Switch o el cliente quiere al switch de reinicio de la fábrica.

## Solución

Siga los siguientes pasos a la configuración de la restauración de la fábrica en CGS2520:

1. Desenchufe y conecte el cable de alimentación eléctrica del Switch.
2. Espere el mensaje de **inicialización de destello** para aparecer como se muestra:

... Flash de inicialización hecho.

El sistema se ha interrumpido, o encontró un error durante la inicialización del sistema de archivos. Estos comandos inicializarán el sistema de archivos Flash, y acaban de cargar el software del sistema operativo:

```
flash_init
```

```
arranque
```

3. Presione el pin de la configuración expresa en el Switch cuando flash que se inicializa por 3-5 segundos. Usted ahora verá el "Switch: " prompt.

**Switch:**

4. Utilice el respaldo de estos comandos la configuración que existe ya.

Switch: **flash\_init**

Switch: **dir flash:**

Switch: **retitule el flash: config.text contellea: config-backup.text**

Switch: **retitule el flash: flash del vlan.dat: vlan-backup.dat**

5. Utilice estos comandos de borrar la configuración que existe ya.

Switch: **del flash: config.text**

Switch: **del flash: vlan.dat**

arranque

- Después de que usted publique el **inicio**, el Switch ahora cargará en el modo predeterminado y indicará para la configuración inicial.
- Si usted desea saltar la configuración inicial para hacerla en otro momento la prensa **ctrl+c** en su PC.

Si usted quiere solamente recuperar la contraseña, utilice la opción del **inicio** en vez de la opción del **flash\_init** como se muestra:

- flash del inicio: image> del <system
- copie los ejecutar-config config.bak  
Cambie la contraseña aquí
- copie los lanzamiento-config de los ejecutar-config

## Información Relacionada

- [http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520\\_hig/higquick.html#wpxref69136](http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)