

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Error del software 364](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento explica el error del software 364. Este error puede ocurrir en el IPX, el IGX, o los BPX Switch.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Error del software 364

Se registra el error del software (swerr) 364 cuando una conexión se rutea de un trunk y las unidades de carga de la conexión se quitan del trunk. Esto da lugar a un valor negativo. El error es el resultado de una opinión incorrecta del cargamento sobre el nodo que la registró.

El campo de datos del swerr indica el nodo y el trunk con los cuales no está de acuerdo, pues este ejemplo muestra:

Publique el **comando dspload** para el trunk en el nodo que registró el error y el nodo en el conflicto para mostrar la inconsistencia de la carga.

Información Relacionada

- [Guía de Nuevos Nombres y Colores para Productos de WAN Switching](#)
- [WAN Switching Software \(clientes registrados solamente\)](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)