

# VCO: Qué hacer si experimenta eco a través de su red VCO

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Cancelación de eco](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento proporciona a los recursos para usuarios que experimentan la generación de eco a través de su red del Virtual Central Office (VCO).

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

## [Componentes Utilizados](#)

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Hardware Productos VCO4K, VCO20 y VCO80 de Cisco
- Software: Todos los productos genéricos

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

## [Convenciones](#)

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).

## Cancelación de eco

La “cancelación de eco” no es una característica del VCO/4K. En la transmisión de larga distancia, sea la microonda directa, el cable submarino, o el satélite, la generación de eco está casi siempre presente y una canceladora de generación de eco debe ser introducida cuando la generación de eco llega a ser notable.

Aquí está una fuente para los Productos de la canceladora de generación de eco: [2500 Series Echo Cancellor](#)

## Información Relacionada

- [Soporte de tecnología de voz](#)
- [Soporte para productos de comunicaciones IP y por voz](#)
- [Troubleshooting de Cisco IP Telephony](#)
- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)