

Habilitar al servidor Web PÁLIDO en SPA2100

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo habilito al servidor Web PÁLIDO en SPA2100?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Cómo habilito al servidor Web PÁLIDO en SPA2100?](#)

R.

Hay dos maneras de habilitar al servidor Web PÁLIDO en SPA2100. Esto se puede hacer a través del interfaz basada en la Web SPA2100 o a través del menú de la respuesta de voz interactiva (IVR).

Habilitar al servidor Web PÁLIDO a través del interfaz basada en la Web SPA2100

Paso 1:

Interfaz basada en la Web del acceso SPA2100. ¿Para las instrucciones, tecleo? [aquí](#).

Paso 2:

Cuando aparece el interfaz basada en la Web SPA2100, el **login Admin** del tecleo después **avanzó** en la página derecha superior.



The screenshot shows the SIPURA SPA2100 web interface. The top navigation bar includes 'Router' and 'Voice' tabs. The 'Status' tab is selected, and the 'Wan Setup' sub-tab is active. In the top right corner, there are links for 'Admin Login', 'basic', and 'advanced'. A yellow arrow points to the 'Admin Login' link with the text 'Click Admin Login.'. Another yellow arrow points to the 'advanced' link with the text 'Click advanced.'. Below the navigation bar, there are sections for 'Product Information' and 'System Status'.

Product Information			
Product Name:	SPA-2100	Serial Number:	000000000000
Software Version:	2.0.5(c)	Hardware Version:	1.0.0(99e2)
MAC Address:	000000000000	Client Certificate:	Installed

System Status			
Current Time:	1/1/2003 12:58:03	Elapsed Time:	00:58:03
Wan Connection Type:	DHCP	Current IP:	192.168.1.11
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	192.168.1.1
Primary DNS:	192.168.1.1		

Nota: El acceso a la página Login-avanzada SPA2100 Admin no requiere una contraseña. Las unidades SPA2100 adquiridas a través de los proveedores VoIP, sin embargo, son generalmente contraseña del uso por razones de seguridad. Esto negará el acceso al login Admin y el rechazo cambia aplicado a la configuración de la voz existente. Si la unidad se compra de un revendedor, puede ser restablecida a las configuraciones predeterminadas a través de la fábrica reajustada usando el IVR. ¿Para las instrucciones IVR, tecleo? [aquí](#).

¿Paso 3:?

Vaya a la configuración PÁLIDA, busque la administración remota y fije al servidor Web PÁLIDO del permiso a sí.

Sipura Phone Adapter Configuration

Click **WAN Setup.**

Route: **Wan Setup** | Voice | Lan Setup | Application

Admin Login | basic | advanced

Internet Connection Settings
Connection Type:

Static IP Settings
Static IP: NetMask:
Gateway:

PPPoE Settings
PPPoE Login Name: PPPoE Login Password:
PPPoE Service Name:

Optional Settings
HostName: Domain:
Primary DNS: Secondary DNS:
Select **Yes.**

MAC Clone Settings
Enable MAC Clone: Cloned MAC Address:

Remote Management
Enable WAN Web Server: WAN Web Server Port:

Paso 4:

¿Tecleo?

Habilitando al servidor Web PÁLIDO con la respuesta de voz interactiva SPA2100 (IVR)

¿Paso 1:?

Dial ****201# en un teléfono analógico conectado con SPA2100.

Paso 2:

Ingrese el "1" para habilitar o el "0" para inhabilitar la característica.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)