

# Conflicto de resolución IP entre SPA2100 y un router existente

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo cambio la dirección IP LAN de mi SPA2100?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Cómo cambio la dirección IP LAN de mi SPA2100?](#)

R.

Hay el Routers que transmite una dirección IP de 192.168.0.x. Usted sabrá si usted tiene uno si el PC conectado directamente con el router está consiguiendo una dirección IP de 192.168.0.x. El cambio de la dirección IP SPA2100 LAN es necesario evitar el conflicto IP entre el SPA2100 y el router.

### Cambio de la dirección IP LAN del SPA2100

#### Paso 1:

Acceda el interfaz basada en la Web SPA2100. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).

#### Paso 2:

Cuando aparece el interfaz basada en la Web SPA2100, **login Admin del** teclado después **avanzado**.



**Note:** El acceso a la página Login-avanzada SPA2100 Admin no requiere una contraseña. Unidades SPA2100 adquiridas aunque los ITSP, sin embargo, son generalmente protegidas por contraseña por razones de seguridad. Esto niega el acceso al **login Admin** y los rechazos cambian aplicado a la configuración de la voz existente. Si la unidad se compra de un revendedor, puede ser restablecida a las configuraciones predeterminadas a través de la fábrica reajustada usando el IVR. Para las instrucciones IVR, haga clic [aquí](#). (Por favor enlace hipertexto al menú IVR "SPA2100".)

### Paso 3:

Haga clic el **LAN puesto** y ingrese el "192.168.1.0" en el campo del **IP Address LAN**.

The screenshot shows the SIPURA configuration interface. The top navigation bar includes the SIPURA logo and the title "Sipura Phone Adapter Configuration". Below this, there are tabs for "Router", "Voice", "Lan Setup", and "Application". The "Lan Setup" tab is selected. The "LAN Network Settings" section contains the following fields:

LAN IP Address:	192.168.1.0	LAN IP Netmask:	255.255.255.0
Enable DHCP Server:	yes	DHCP Lease Time:	24 Hours
DHCP Client Starting IP Address:		Number of Client IP Addresses:	50

A yellow callout box with an arrow pointing to the LAN IP Address field contains the text: "Enter '192.168.1.0' on the LAN IP Address field."

### Paso 4:

Tecleo .

**Note:** El SPA reiniciará después de aplicar los cambios. Acceda la página de configuración SPA2100 usando el nuevo IP Address que usted ingresó.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)