

# Conociendo la dirección IP del SPA400 y de acceder la página de configuración basada en web SPA400

---

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Cómo determino el IP Address del SPA400 y accedo la página de configuración basada en web SPA400?](#)

---

### [Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

**Q. [¿Cómo determino el IP Address del SPA400 y accedo la página de configuración basada en web SPA400?](#)**

**R.**

Hay solamente dos maneras de determinar el IP Address SPA400:

Usando el asistente para la configuración SPA9000  
Generando la tabla del cliente DHCP del router principal

### **Usando el asistente para la configuración SPA9000**

Después de funcionar con la sección preliminar del asistente para la configuración SPA9000, le pedirán configurar el SPA9000. Asegúrese le fijan “usando el ITSP y el PSTN” en la sección del paso 1. Sobre el paso que alcanza 3, le pedirán identificar la dirección MAC SPA400. Sobre la selección de la dirección MAC del SPA400, el IP SPA400 mostrará la dirección IP actual del dispositivo dicho. Observe la dirección IP de modo que usted pueda acceder la página de configuración basada en web de la configuración SPA400.

## Configure the SPA9000 PSTN Voice Service

Select one of the SPA400s to provide your SPA9000 PSTN voice service.

SPA400 MAC 000000000000

SPA400 IP 10.150.1.135

Admin Password admin

(Leave this field blank if no password is set)

This is the SPA400's IP address.

Back

Next

### Usando el servidor DHCP principal de la red

Otra manera de conseguir la dirección IP SPA400 está a través de la tabla del cliente DHCP. Con esta opción, generará todos los dispositivos que son dados con un IP Address dinámico incluyendo el SPA400. Intente mirar la dirección MAC indicada en la parte inferior del SPA400. Mire la lista de clientes DHCP del router y vea si cuál entre la lista hace juego el MAC usted y su dirección IP correspondiente. Esto ahora será utilizada para conseguir a través de la página de configuración basada en web SPA400.

### Acceder la página de configuración basada en web SPA400

Después de conseguir la dirección IP, usted puede utilizar a su navegador y teclear la dirección IP del SPA400. Bajo **Nombre de usuario** ingrese el "Admin" y deje el espacio en blanco del campo de **contraseña** (el "Admin" es el nombre de usuario predeterminado del SPA400). Si usted no puede acceder la página SPA400, apague sus escudos de protección personal y moldes móviles.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)