

# Actualizar el firmware del SPA400

---

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo actualizo el firmware SPA400?](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

### Q. [¿Cómo actualizo el firmware SPA400?](#)

R.

El nuevo firmware agrega los arreglos y las funcionalidades mejoradas numerosos al SPA400 - gateway de la telefonía por Internet con 4 puertos FXO. Para actualizar el firmware del SPA400, realice estos dos pasos:

1. Descargue el firmware
2. Actualice el firmware SPA400


### Descargue el firmware

#### Paso 1:

¿Antes de descargar el firmware, asegúrese su ordenador tiene una conexión de Internet activa.? Si su ordenador está conectado directamente en el router y no puede conseguir en línea, desconecte a su router y conecte su ordenador directamente en su cable o módem DLS.

#### Paso 2:


Para ir a la página de la descarga de Linksys, haga clic [aquí](#) y verifique el modelo y el número de la versión de su producto de Linksys. ¿Para las instrucciones, tecleo **donde está mi número de modelo?**



Click this link to find out the exact model number of the Linksys device.

### Paso 3:

Después de obtener el número de modelo del producto de Linksys, ingrese el número de modelo en el campo de número de modelo del ingresar, después haga clic **VAN**.



Enter the device's model number on this field.

### Paso 4:

Busque **localizan el número de la versión** y seleccionan la versión del producto de Linksys del menú desplegable.

**Nota:** La imagen puede variar dependiendo del número de modelo del producto de Linksys.

## SPA400 Downloads

### Device version number



Locate Version Number

Please select version   
Please select version  
Version 1.0

### Support Tools

-  [Ask Linksys](#)
-  [Community Forums](#)
-  [EasyLink Home Networking Tools](#)

Enter Model Number

Select the device's version from the drop-down menu.

To view pdf files, you will need Adobe Reader installed.  
Download it for free [here](#).



**Note:** Some of these files have been compressed into zip format to speed up downloading. You will need a third party "un-zipping" programs such as [WinZip](#), to unzip these files.

### Paso 5:


Firmware del teclado para descargar el archivo de la última versión de firmware.

## Downloads For The SPA400


### Firmware

<a href="#">Firmware</a>	1.0.0.7 1/18/2007 <a href="#">Version Info</a>	3.30 MB	
--------------------------	--	---------	---

Click **Firmware** to download the latest firmware.

		121 KB	
--	--	--------	---

### Quick Install

<a href="#">Quick Install</a>		327 KB	
-------------------------------	--	--------	---


<a href="#">Config Guide</a>		382 KB	
------------------------------	--	--------	---

### GPL Code

[Click here to view GPL Code](#)


#### Paso 6:

Si usted está utilizando **Windows XP Service Pack 2 (SP2)** y al Internet Explorer, usted puede ver un mensaje “bloqueado” móvil en su barra de la información del buscador. Haga clic la barra, selecciónela **permiten temporalmente Estallido-UPS**, y hacen clic el **firmware** otra vez.



### Paso 7:


**Salvaguardia del teclado** en el cuadro de diálogo de la **descarga del archivo** que aparece. Busque la **salvaguardia** como cuadro de diálogo, elija una ubicación para el archivo como el escritorio, y haga clic la **salvaguardia**. Cuando la descarga es completa, **cierre del teclado**, si está indicado.



**Nota:** El nombre del archivo puede variar dependiendo del archivo de driver de su SPA400 - gateway de la telefonía por Internet con 4 puertos FXO.

### Paso 8:

Haga doble clic archivo zip y extraiga su contenido a una sola carpeta o al escritorio. Después de descargar el archivo de firmware entonces ponga al día el firmware. Para las instrucciones, siga los pasos abajo.



**Nota:** Usted necesitará utilizar una utilidad para abrir y para extraer los archivos archivo zip del archivo tal como WinZipregTag;. Para descargar WinZipregTag; , visita <http://www.winzip.com>. Usted puede también utilizar las características que desabrochan del accesorio de Windows XP para desabrochar el contenido del archivo.


### Actualice el firmware SPA400

#### Paso 1:

Acceda el SPA400 - Gateway de la telefonía por Internet con la página de configuración basada en web de 4 puertos FXO. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).


#### Paso 2:

Cuando aparece la página de configuración basada en web del gateway de VoIP, haga clic la **administración**, entonces **actualización del firmware**.




#### Paso 3:

Cuando la ventana de la **actualización del firmware** se abre, el teclado **hojea**. Busque el archivo del **.bin** que contiene los archivos necesarios actualizar el firmware del gateway de VoIP.



#### Paso 4:

Hojee a la ubicación en donde los archivos de firmware fueron extraídos y seleccione el archivo del *.bin*. Cuando se selecciona el archivo, haga clic **abierto**.



#### Paso 5:

Tecleo .

**Paso 6:**

Cierre al **Internet Explorer**.

**Paso 7:**

Ciclo del poder la unidad.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)