

Restablecimiento del SPA9000 al valor predeterminado de fábrica

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo reajustar mi SPA9000 de nuevo a los valores predeterminados de fábrica?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo puedo reajustar mi SPA9000 de nuevo a los valores predeterminados de fábrica?](#)

R.

Restablecimiento del SPA9000 al valor predeterminado de fábrica

Por abandono, el SPA9000 no debe pedir ningún nombre de usuario y contraseña cuando usted abre su interfaz Web. Para reajustar la unidad de nuevo a los valores predeterminados de fábrica, complete esta instrucción:

Paso 1:

Usando el teléfono analógico conectado con el puerto SPA9000 FXS, el **** 73738# del dial entonces presiona 1 para confirmar la restauración.

Nota: Si todavía pide una contraseña entonces que signifique que esta unidad sea ya aprovisionado de cierto proveedor. Quienquiera aprovisionado el dispositivo es la única persona que puede quitarlo. Desafortunadamente, no hay entrada posterior.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)