

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cuándo las llamadas en un VCS utilizan una licencia de la llamada del traversal?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con la autopista del servidor de comunicación mediante video del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cuándo las llamadas en un VCS utilizan una licencia de la llamada del traversal?

A. Ningunos llaman donde el VCS toma los media así como la señalización es una **llamada del traversal** y utilizará una licencia de la llamada del traversal en eso VCS. Las llamadas siguientes requieren el VCS tomar los media, y son por lo tanto llamadas del traversal:

- para un control VCS, llamadas a o desde un servidor del traversal (es decir el traversal del Firewall llama)
- para una autopista VCS, llamadas a o desde un cliente del traversal (es decir llamadas del traversal del Firewall); los clientes del traversal incluyen al otro VCSs, los porteros, los reguladores de la frontera, o los puntos finales Traversal-habilitados
- llama que gatewayed (intertrabajado) entre H.323 y el SORBO en el VCS local
- llama que gatewayed (intertrabajado) entre el IPv4 y el IPv6 en el VCS local
- para VCSs con las interfaces de la red duales habilitadas, llamadas que son entrantes a partir de un puerto LAN y salientes en el otro
- un SORBO PARA SORBER la llamada cuando uno de los participantes está detrás de un NAT (a menos que ambos puntos finales están utilizando el HIELO para el traversal NAT)

También, una llamada del NON-Traversal en una autopista VCS consumirá una licencia del traversal si no hay licencias de la llamada del NON-Traversal disponibles (si usa la versión X5 VCS o más adelante).

Observe que una llamada puede ser una llamada del traversal en un VCS pero una llamada local (del NON-Traversal) en otro VCS en la ruta de la llamada, dependiendo de si cada VCS en la ruta está requerido para tomar los media.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)