

Características y componentes expresos del paquete del arrancador del VCS

Contenido

[Introducción](#)

[Características y componentes](#)

Introducción

Este documento describe las características y los componentes que se incluyen con el paquete del arrancador del servidor de comunicación mediante video del Cisco TelePresence (VCS) expreso.

Características y componentes

El paquete del arrancador del VCS de Cisco expreso incluye estas características y componentes:

- UN VCS Expressway con las capacidades básicas
- Capacidad para cinco llamadas concurrentes
- Cincuenta registros de Movi
- Cincuenta cuentas de FindMe
- Cinco cámaras^φ USB del ^{delâ de} PrecisionHD

Tip: Refiera al [Guía de despliegue expreso del paquete del arrancador del VCS de Cisco](#) para más información sobre cómo configurar un VCS Expressway de Cisco para actuar como un servidor de aprovisionamiento, un secretario, y servidor proxy para los puntos finales de Movi.