

Permiso PIMG para enviar el registro al servidor de Syslog

Contenido

[Introducción](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

Introducción

Este documento describe los pasos para permitir al gateway de medios IP PBX (PIMG) para registrar al servidor de Syslog.

Problema

Actualmente, un PIMG tiene un búfer del registro corto, así que más viejos eventos están sobregabados rápidamente.

Solución

Para mantener los registros por períodos más largos (especialmente para resolver problemas), utilice estos pasos.

1. Inicie sesión a la interfaz PIMG Admin.
2. Vaya a los **protocolos de la configuración** > del **mgmt**.
3. Navegue al **Syslog de la sección**.
4. Puele estos campos:
 - En el "IP Address del servidor de Syslog, ingrese el IP Address de su servidor de Syslog.
 - Fije las "alarmas al Syslog habilitado" a **sí**.
 - Fije la "gravedad de la alarma mínima del Syslog" a la **información**.
 - Conjunto "traza de los diagnósticos al Syslog habilitado" a **sí**.
5. Someta los cambios.
6. Su PIMG debe ser recomenzado. Para hacer esto, vaya al **sistema** > al **reinicio** > a la **unidad del reinicio ahora**.