

Procedimiento de backup y restauración de la edición 3000 del negocio del administrador de las Comunicaciones unificadas



ID del Documento: 115984

Actualizado: De marcha el 27 de 2013

Contribuido por Peter Lum Hee, ingeniero de Cisco TAC.



[Descarga PDF](#)



[Imprimir](#)

[Comentarios](#)

Productos Relacionados

- [Edición 3000 del negocio de Cisco](#)

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Procedimientos](#)

[Respaldo](#)

[Restaurar](#)

[Información Relacionada](#)

[Discusiones relacionadas de la comunidad del soporte de Cisco](#)

[Introducción](#)

Este documento describe cómo a de reserva y al restore en el Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de la edición 3000 del negocio de Cisco CUCM.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Edición 3000 del negocio de Cisco CUCM que se ejecuta en el servidor 7890 del Media Convergence Server (MCS)
- Servidor SFTP
- Unidad USB

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones


Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Procedimientos


Respaldo

Complete estos pasos para sostener en el Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000:

1. Abra la interfaz administrativa de la edición 3000 del negocio de Cisco, y navegue al **mantenimiento > al respaldo**.



2. En la página de reserva, elija la ubicación a la cual el archivo de backup debe ser guardado. Usted puede salvar el archivo de backup a un dispositivo de almacenamiento conectado con el puerto del sistema USB o a un servidor SFTP. Para sostener a un dispositivo de almacenamiento conectó con el puerto del sistema USB, hace clic el **dispositivo de almacenamiento conectado con el botón Port Radio Button del sistema USB**, y ingresa la ubicación en la cual usted quisiera salvar el archivo. Para sostener a un servidor SFTP, haga clic el botón de radio del **servidor SFTP**, ingrese el dirección IP del servidor, ingrese un nombre de usuario y contraseña, y ingrese la ubicación en la cual usted quisiera salvar el archivo de backup.
3. Haga clic el **respaldo del funcionamiento**. Una vez que usted hace clic el botón de reserva del funcionamiento, el cuadro de reserva del cuadro de diálogo de estado aparece y visualiza el progreso de su respaldo. Cuando el respaldo completa, el cuadro de diálogo aparece como




sigue:

[Restaurar](#)


Complete estos pasos para restablecer en el Cisco Unified Communications Manager Business

Edition 3000: .

1. En la interfaz administrativa de la edición 3000 del negocio de Cisco, navegue al **mantenimiento > al Restore**.




2. En la página del Restore, elija la ubicación de la cual el archivo de backup debe ser restablecido. Para sostener de un dispositivo de almacenamiento conectado con el puerto del sistema USB, haga clic el **dispositivo de almacenamiento conectado con el botón Port Radio Button del sistema USB**, y ingrese la ubicación del archivo de backup. Para restablecer de un servidor SFTP, haga clic el botón de radio del **servidor SFTP**, ingrese el dirección IP del servidor, ingrese un nombre de usuario y contraseña, y ingrese la ubicación del archivo de backup.
3. Haga clic el **Restore del funcionamiento**. Una vez que usted hace clic el botón de Restore del funcionamiento, el reinicio requirió el cuadro de diálogo




aparece.

4. El teclado **continúa** para permitir que el sistema recomience después de que el restore sea completo. El cuadro del cuadro de diálogo de estado del Restore aparece y visualiza el progreso del restore.




Despu

és de que el Restore sea completo, el cuadro de diálogo de la reinicialización del sistema



aparece.

5. Para continuar, haga clic en OK (Aceptar).El sistema que recomienza el cuadro de diálogo



aparece.

6. Restaure a su navegador después de que algunos minutos para volver a conectar.

Una vez que el sistema ha reiniciado, el restore es completo, y su sistema ahora será restablecido de su respaldo.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)

¿Era este documento útil? [Sí](#) [ningún](#)

Gracias por su feedback.

[Abra un caso de soporte](#) (requiere un [contrato de servicios con Cisco](#).)

Discusiones relacionadas de la comunidad del soporte de Cisco

[La comunidad del soporte de Cisco](#) es un foro para que usted haga y conteste a las preguntas, las sugerencias de la parte, y colabora con sus pares.

Refiera a los [convenios de los consejos técnicos de Cisco](#) para la información sobre los convenios usados en este documento.

Actualizado: De marcha el 27 de 2013

ID del Documento: 115984