

Cambie la dirección IP LAN en un gateway de voz de Cisco SPA3102

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo cambio la dirección IP LAN de mi SPA3102?](#)

[¿Cómo habilito el acceso a WAN al SPA3102?](#)

[¿Cómo salvo la configuración SPA3102?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Q. ¿Cómo cambio la dirección IP LAN de mi SPA3102?

A. Usted debe cambiar la dirección IP LAN del SPA3102 para evitar los conflictos de IP Address entre el SPA y el router.

Complete estos pasos para cambiar la dirección IP LAN en el SPA3102:

1. Conecte un ordenador con el puerto LAN de SPA3102.
2. Acceda la página de configuración basada en web del SPA3102. Refiera a [acceder la página de configuración de SPA3102](#) para más información.
3. En la página de configuración SPA3102, haga clic **avanzado**, y después haga clic la **configuración Lan**.
4. Ingrese un nuevo IP Address en el campo del IP Address LAN. Este ejemplo utiliza *192.168.1.0*.



5. El teclado **somete todos los cambios**. Después de que usted aplique las configuraciones, el SPA3102 reinicia. Usted puede ahora acceder la página de configuración SPA a través de la nueva dirección IP LAN.

Q. ¿Cómo habilito el acceso a WAN al SPA3102?

A. Complete estos pasos para habilitar el acceso a WAN al SPA3102:

1. Conecte un teléfono analógico con el puerto PHONE1 del SPA3102.
2. Coja el microteléfono y pulse la tecla de la estrella (*) cuatro veces: ****
3. Después del saludo juega, marca **110#** para extraer la dirección IP del SPA3102.
4. Complete estos pasos para habilitar el acceso a WAN al SPA3102: Marque **7932#**. Marque **1#** para habilitar. Marque **1** para salvar.
5. Cuelgue para arriba el microteléfono.

Q. ¿Cómo salvo la configuración SPA3102?

A. Hay dos secciones que se deben guardar por separado: la encaminamiento/la configuración de interconexión de redes y la configuración de la voz.

- **El ruteo/configuración de interconexión de redes** Abra un navegador, y ingrese los `<device_IP_address>/admin/advanced` de `http://`. Utilice la salvaguardia como característica en su navegador para escribir la configuración a un archivo único. En el Internet Explorer, elija el **File (Archivo) > Save as (Guardar como)**, y después elija la **página web de la salvaguardia** como lista desplegable del tipo. En FireFox, elija la **página del File (Archivo) > Save (Guardar como)**, y después elija la **página web de la salvaguardia** como lista desplegable del tipo. Salve el archivo con esta convención para nombres: `SPA3102Router_date_time.htm` Por ejemplo:

SPA3102Router_Feb182009_09h18.html

- **Configuración de la voz** Abra un navegador, y ingrese los <device_IP_address >/admin/voice/advanced de http://. Utilice la salvaguardia como característica en su navegador para escribir la configuración a un archivo único. En el Internet Explorer, elija el **File (Archivo) > Save as (Guardar como)**, y después elija la **página web de la salvaguardia** como lista desplegable del tipo. En FireFox, elija la **página del File (Archivo) > Save (Guardar) como**, y después elija la **página web de la salvaguardia** como lista desplegable del tipo. Salve el archivo con esta convención para nombres: *SPA3102Voice_date_time.htm* Por ejemplo: *SPA3102Voice_Feb182009_09h18.htm* **Nota:** Una vez que se guardan las configuraciones, sus contraseñas no visualizan en la página delantera.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)