

Configuraciones de clavijas del cable E&M que conectan el Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC con Tronco E&M G3R PBX de Lucent

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Terminal de salida](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe las configuraciones de clavijas del cable E&M que conectan una placa de interfaz de voz E&M del Cisco 1750/2600/3600 (VIC) con a Tronco E&M G3R PBX de Lucent.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).

Terminal de salida

Nota: El ty1-stan de Lucent G3R PBX y ty5 interoperan con el Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC.

Type 1 & 5; 4-wires; router to PBX -----Lucent-----
Router Pins PBX

	1 --	
M	2 -- 6	M
R	3 -- 4	TA
R1	4 -- 1	RA
T1	5 -- 2	RB
T	6 -- 5	TB
E	7 -- 3	E
	8 --	

Información Relacionada

- [Soporte de tecnología de voz](#)
- [Soporte de Productos de Voice and Unified Communications](#)
- [Troubleshooting de Cisco IP Telephony](#)
- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)