

Contenu

[Introduction](#)

[Quel est le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut pour le TANDBERG E20 ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au téléphone vidéo IP Cisco E20.

Q. Quel est le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut pour le TANDBERG E20 ?

A. Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut est « admin » et "" de mot de passe (blanc) pour le TANDBERG E20.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)