

Quelles sont les conditions requises de caméra et de microphone pour Movi ?

Contenu

[Introduction](#)

[Quelles sont les conditions requises de caméra et de microphone pour Movi ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au Cisco TelePresence Movi.

Q. Quelles sont les conditions requises de caméra et de microphone pour Movi ?

A.

- Microphone : chaque microphone fonctionne bien avec Movi. Vous pouvez utiliser un micro intégré, un microphone autonome ou un microphone qui fait partie d'un casque.
- Caméra : Movi fonctionne avec les caméras qui utilisent un gestionnaire WDM et envoie le vidéo dans un format RVB, YUV ou MJPEG. Cela signifie que la plupart des caméras sont prises en charge. Cependant, quelques gestionnaires de caméra de Windows peuvent entraîner des questions. Le pour en savoir plus se rapportent à l'article [que des caméras ont été testé avec Movi ?](#)

Note: Veuillez à utiliser toujours le gestionnaire récemment libéré pour votre caméra.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)