

Contenu

[Introduction](#)

[Est-ce que je peux changer l'affichage d'une conférence téléphonique de mon client de Movi ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au Cisco TelePresence Movi.

Q. Est-ce que je peux changer l'affichage d'une conférence téléphonique de mon client de Movi ?

A. Oui, selon les configurations du TANDBERG MCU, Movi peut employer des tonalités DTMF pour changer l'affichage d'une conférence téléphonique. En envoyant DTMF, assurez-vous que votre audio (microphone) n'est pas amorti.

Pour envoyer DTMF, cliquez sur en fonction l'icône de pavé numérique tandis que dans l'appel.

- Appuyer sur 2 ou 8 change l'affichage.
- Appuyer sur 4 ou 6 change qui apparaît dans le plus grand volet.
- Appuyer sur la commande de caméra d'extrémité de 1 ou 7 enables, puis :Appuyez sur 1 et 7 pour zoomer dedans et respectivement Presse 2, 4, 6 et 8 pour déplacer la caméra du participant au plus grand volet

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)