

# Réinitialisation du SPA901

---

## Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je remets à l'état initial mon SPA901 au par défaut d'usine ?](#)

[Informations connexes](#)

---

## [Introduction](#)

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

**Q. [Comment est-ce que je remets à l'état initial mon SPA901 au par défaut d'usine ?](#)**

**R.**

Tous les modèles de la gamme de téléphone SPA9XX fournissent une option de remettre à l'état initial sur l'écran LCD excepté le SPA901. Le SPA901 utilise l'interface de la réponse vocale interactive (RVI).

Pour remettre à l'état initial le SPA901 terminez-vous les étapes suivantes :

**Étape 1 :**

\*\*\*\* De presse (appuyez sur rapidement la touche d'étoile/astérisque quatre fois). Attendez jusqu'à ce que vous entendiez le « menu de configuration de Linksys/Sipura »

**Étape 2 :**

Cadran 73738#

**Étape 3 :**

Écrivez 1 pour confirmer.

**Note:** Toutes les configurations de non-par défaut seront perdues ! Ceci inclut des données de réseau et de fournisseur de services.

**Étape 4 :**

Demandes de STATION THERMALE pour la confirmation. Après avoir confirmé, vous entendrez la « option réussie »

**Étape 5 :**

Raccrochez et les réinitialisations d'unité de STATION THERMALE et tous les paramètres de configuration sont remis à l'état initial aux valeurs par défaut d'usine.

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)