

Clignotement du bouton Muet

Contenu

[Introduction](#)

[Queest-ce que je peux faire si le bouton muet clignote le rouge quand je le mets sous tension ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Queest-ce que je peux faire si le bouton muet clignote le rouge quand je le mets sous tension ?](#)

R.

Clignotement du bouton Muet

Si le **bouton de theMute** clignote , il signifie que le câble n'est pas relié correctement ou il est débranché. Assurez-vous que le câble est correctement relié au port WAN de la STATION THERMALE et à l'autre fin à votre routeur, commutateur, et réseau.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)