

Configuration initiale de SPA922

Conten

u

[Introduction](#)

[Comment](#)

[est-ce que](#)

[j'installe le](#)

[SPA922 ?](#)

[Information](#)

[s connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Q. [Comment est-ce que j'installe le SPA922 ?](#)

R.

Étape 1 :

Connectez le port WAN du SPA922 à votre réseau (routeur, commutateur ou routeur). Assurez-vous que vous avez un serveur DHCP de sorte que le SPA922 obtienne l'adresse IP.

[A cliquez ici](#) pour enregistrer le SPA922 à un fournisseur de VoIP.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)