

Redémarrage constant de SPA922

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'arrête le SPA922 de la réinitialisation ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Q. Comment est-ce que j'arrête le SPA922 de la réinitialisation ?

A. Si le SPA922 continue à redémarrer, le micrologiciel corrompu peut être la cause. Assurez-vous que vous utilisez le dernier micrologiciel. Vérifiez ceci pour voir si vous êtes :

[A cliquez ici](#) pour des instructions sur la façon dont améliorer le micrologiciel du SPA922.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)