

Combiné du SPA922

Conten

u

[Introduction](#)

[Comment](#)

[est-ce que](#)

[j'utilise le](#)

[combiné](#)

[téléphoniqu](#)

[e du](#)

[SPA922 ?](#)

[Information](#)

[s connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Q. [Comment est-ce que j'utilise le combiné téléphonique du SPA922 ?](#)

R.

Si le combiné téléphonique du téléphone ne fonctionne pas, exécutez s'il vous plaît les étapes suivantes :

Étape 1 :

Vérifiez toutes les connexions dans le téléphone (bloc d'alimentation de 5 volts, la corde de connexion Ethernet de RJ45, et de combiné téléphonique.)

Étape 2 :

Vérifiez la prise murale et la confirmez que l'alimentation AC est disponible. ? Essayez brancher un autre périphérique électrique au socket pour confirmer l'alimentation.

Étape 3 :

Si le téléphone est connecté au commutateur PoE et pas utilisant l'adaptateur électrique, assurez-vous que le port WAN de l'unité est correctement connecté au commutateur PoE et la lumière de lien sur le commutateur est Lit. ? Le câble Ethernet devrait être connecté correctement et fonctionnement connu.

Étape 4 : ?

Assurez-vous que la corde de combiné téléphonique est correctement alignée au bas du téléphone et connectée sur le port du combiné.

Étape 5 : ?

Vérifiez le statut d'enregistrement du téléphone sur l'onglet de l'information du SPA922 et assurez-vous qu'il est enregistré.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)