

J'ai installé une caméra vidéo sur l'entrée vidéo le numéro 2 de mes codecs TANDBERG utilisant la vidéo composante, maintenant je ne peux pas obtenir n'importe quel vidéo en lançant cette source. Pourquoi ?

Contenu

[Introduction](#)

[J'ai installé une caméra vidéo sur l'entrée vidéo le numéro 2 de mes codecs TANDBERG utilisant la vidéo composante, maintenant je ne peux pas obtenir n'importe quel vidéo en lançant cette source. Pourquoi ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco.

Q. J'ai installé une caméra vidéo sur l'entrée vidéo le numéro 2 de mes codecs TANDBERG utilisant la vidéo composante, maintenant je ne peux pas obtenir n'importe quel vidéo en lançant cette source. Pourquoi ?

A. Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

Codecs C90 TANDBERG

Le produit de TelePresence peut connecter jusqu'à 12 sources d'entrée vidéo HD, mais seulement cinq peuvent être en activité simultanément. Comme le par défaut la source le numéro 2 d'entrée vidéo est placé pour être HDMI.

Pour changer ceci, ouvrez le menu à la maison sur le produit de TelePresence et allez à : **Les configurations > les configurations > la configuration avancée > le vidéo d'administrateur > ont entré > la source 2** et ont placé le connecteur à YPbPr.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)