

Contenu

[Introduction](#)

[Que les codecs LED TANDBERG signifient-ils ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C60 de système de TelePresence Cisco et aux Produits des codecs C40 de système de TelePresence Cisco.

Q. Que les codecs LED TANDBERG signifient-ils ?

A. Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

Codecs C20 TANDBERG

Codecs C40 TANDBERG

Codecs C60 TANDBERG

Codecs C90 TANDBERG

Les codecs C90 et C60 TANDBERG ont quatre LED :

- Alimentation - Verdissez quand le codec est mis sous tension
- Appel - Flasher vert sur l'établissement d'appel. Vert continu dans l'appel
- Scintillement vert IR sur l'activité de l'IR
- Alarme - Rouge quand la connexion réseau est perdue

Le codec C20 TANDBERG a une DEL avec deux couleurs. Les couleurs du voyant sont :

- Vert - le codec est mis sous tension. Clignotement sur l'activité de l'IR.
- Rouge - la connexion réseau est perdue.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)