

Contenu

[Introduction](#)

[Pourquoi est-ce que j'obtiens seulement le vidéo de ma caméra de PrecisionHD USB en le visualisant dans l'Explorateur Windows ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe à la caméra Cisco TelePresence Precision HD USB.

Q. Pourquoi est-ce que j'obtiens seulement le vidéo de ma caméra de PrecisionHD USB en le visualisant dans l'Explorateur Windows ?

A. L'Explorateur Windows affiche seulement le périphérique vidéo USB, donc il n'y aura aucun audio de la caméra de PrecisionHD quand utilisant l'Explorateur Windows.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)